

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за приобретение весов для багажа ALcom Active LS-300.

Эти цифровые весы легкие, компактные, удобные для переноски, с привлекательным дизайном. Они измеряют вес с точностью до 100 г, имеют продолжительный срок эксплуатации. Весы идеально подходят для путешествий, семейного пользования, похода за покупками или активного отдыха.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием весов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Оборудованы системой датчика натяжения провода высокой точности
- Максимальный вес груза: 40 кг
- Минимальный вес груза: 1 кг
- Точность измерения: 100 г
- Единицы измерения: кг/фунт
- LCD-дисплей
- Одна кнопка управления, функция автоматического отключения
- Питание: 1 литиевая батарейка (Cr2032)



LCD-экран весов
ALcom Active LS-300

Инструкция по смене батарейки:

1. Снимите крышку отсека батарейки. Поместите одну батарейку 3v в отсек в соответствии с изображением ниже, и вставьте крышку отсека батарейки.
2. На LCD-дисплее должна появиться надпись «888». В течение 3-х секунд весы подадут звуковой сигнал, после которого на дисплее появится надпись «0.0 кг»



активация батарейки

- ! Убедитесь, что боковая пружина упирается в ребро батарейки

Работа весов:

1. Для активации весов нажмите кнопку «ON/OFF». При включении дисплей показывает надпись «888». После включения держите весы в вертикальном положении в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего на дисплее появится надпись «0.0 кг».
2. Предмет, который вы собираетесь взвесить, должен быть прикреплен к весам, пока на дисплее высвечивается надпись «0.0 кг». Далее возьмитесь за ручку весов и приподнимите предмет. Весы подадут звуковой сигнал по окончании взвешивания предмета. На дисплее отобразится вес предмета со словом «Hold» в нижнем углу.

