

## Инструкция по эксплуатации

Благодарим за приобретение весов для багажа ALcom Active LS-300.

Эти цифровые весы легкие, компактные, удобные для переноски, с привлекательным дизайном. Они измеряют вес с точностью до 100 г, имеют продолжительный срок эксплуатации. Весы идеально подходят для путешествий, семейного пользования, похода за покупками или активного отдыха.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием весов.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Оборудованы системой датчика натяжения провода высокой точности
- Максимальный вес груза: 40 кг
- Минимальный вес груза: 1 кг
- Точность измерения: 100 г
- Единицы измерения: кг/фунт
- LCD-дисплей
- Одна кнопка управления, функция автоматического отключения
- Питание: 1 литиевая батарейка (Cr2032)



LCD-экран весов  
ALcom Active LS-300

### Инструкция по смене батарейки:

1. Снимите крышку отсека батарейки. Поместите одну батарейку 3v в отсек в соответствии с изображением ниже, и вставьте крышку отсека батарейки.
2. На LCD-дисплее должна появиться надпись «888». В течение 3-х секунд весы подадут звуковой сигнал, после которого на дисплее появится надпись «0.0 кг»



активация батарейки

- ! Убедитесь, что боковая пружина упирается в ребро батарейки

### Работа весов:

1. Для активации весов нажмите кнопку «ON/OFF». При включении дисплей показывает надпись «888». После включения держите весы в вертикальном положении в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал, после чего на дисплее появится надпись «0.0 кг».
2. Предмет, который вы собираетесь взвесить, должен быть прикреплен к весам, пока на дисплее высвечивается надпись «0.0 кг». Далее возьмитесь за ручку весов и приподнимите предмет. Весы подадут звуковой сигнал по окончании взвешивания предмета. На дисплее отобразится вес предмета со словом «Hold» в нижнем углу.

