

Телефон ALcom MS-235

Инструкция по эксплуатации

Внешний вид и управление



- ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ
- РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВОНКА
- КНОПКА СБРОСА/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
- ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС/ТОН
- ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
- СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗВОНКА
- ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

Благодарим Вас за покупку телефона ALcom. Он будет служить Вам долгие годы. Аппарат прост в использовании и установке, однако рекомендуем Вам предварительно ознакомиться с данной инструкцией.

О безопасности использования

Данный аппарат является электроприбором, требующим аккуратного обращения. При воздействии воды или повышенной влажности он может выйти из строя. Во избежание ударов током не используйте аппарат в помещениях с повышенной влажностью (ванных и т.д.), не трогайте аппарат влажными руками. Если аппарат случайно упал в воду, то перед тем, как вынимать его из воды, следует обязательно отключить его от телефонной розетки (телефонной линии).

Установка и подключение

Подключите трубку к телефону при помощи шнура трубы (гнездо для подключения трубы находится на боковой поверхности аппарата). Затем подключите телефон к телефонной линии.

Настройка и использование

Режим работы телефона

С помощью клавиши или переключателя **T/P (TONE/PULSE)** можно настроить телефон для работы в тоновом или импульсном наборе (в России используется импульсный набор).

Осуществление вызовов

1. Снимите трубку, дождитесь гудка.
2. Наберите требуемый номер.

Ответ на поступающие вызовы

Во время звонка мигает световой индикатор на корпусе аппарата

1. Снимите трубку и ответьте на поступивший вызов.
2. После завершения разговора положите трубку в гнездо аппарата.

Повторный набор номера

Последний набранный номер может набираться телефоном автоматически. Этую функцию удобно использовать, если набранный номер оказался занят.

1. Снимите трубку, дождитесь гудка, затем нажмите **REDIAL**. Последний набранный Вами номер будет набран аппаратом автоматически.
2. Если Вы хотите ещё раз повторить перенабор номера, то нажмите рычаг аппарата или положите трубку в гнездо аппарата на 2 секунды, а затем повторите действия, приведённые ранее в пункте 1.

Примечание: если Вы хотите, чтобы никто не узнал, какой номер Вы набирали последним, то поднимите трубку и нажмите любую цифровую клавишу.

Клавиша **FLASH**

Вы можете использовать эту клавишу для сброса линии перед повторным набором номера. Если телефон подключен к офисной АТС, клавиша **FLASH** может использоваться для доступа к некоторым функциям офисной АТС.

Регулировка громкости звонка и отключение звонка

С помощью переключателя **RINGER HI/LO/OFF** можно отрегулировать или отключить звонок.

Положение **HI** - громко, **LO** – тихо, **OFF** - выключен.